



ARMO - RIARMO - Disponibile SOLO su CHAMPIONS® PRO NON PERSONALIZZATO

Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul cilindro.



LATO VERDE

La chiave turchese DI SERVIZIO FUNZIONA normalmente. Il cilindro viene aperto sia dalla chiave PADRONALE BLU che dalla chiave DI SERVIZIO TURCHESE

LATO ROSSO

La chiave turchese DI SERVIZIO **NON** FUNZIONA. Il cilindro viene aperto SOLO dalla chiave PADRONALE BLU.

"ARMO/RIARMO" - 1+3/5+1



1 chiave di attivazione con semiguscio verde e rosso
Da utilizzarsi per attivare/disattivare la chiave di servizio

3/5 chiavi padronali blu
Consentono il normale uso del cilindro (sempre).

1 chiave di servizio turchese

ATTENZIONE Per chiavi aggiuntive fare riferimento all'articolo "Chiavi supplementari" che si trova in fondo alla pagina del prodotto sul sito www.ferramentatrea.it Si possono ordinare:

n chiavi DI ATTIVAZIONE + n chiavi PADRONALI + n chiavi DI SERVIZIO

<p>FASE INIZIALE La chiave PADRONALE BLU APRE SEMPRE il cilindro. La chiave DI SERVIZIO TURCHESE APRE il cilindro.</p>	<p>DISABILITA La chiave PADRONALE BLU APRE SEMPRE il cilindro. La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è DISABILITATA e NON APRE il cilindro.</p>	<p>RIABILITA La chiave PADRONALE BLU APRE SEMPRE il cilindro. La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è RIABILITATA e APRE il cilindro.</p>

La confezione contiene: il cilindro, 3 card di proprietà, 1 chiave di attivazione, 3/5 chiavi padronali (in funzione dell'ordine), 1 chiave di servizio, le istruzioni di montaggio e la vite di fissaggio. **A garanzia della massima sicurezza** le chiavi e le card sono sigillate e separate secondo la versione scelta.

Il prezzo del sistema Armo e Riarmo è riferito alle chiavi in ordine. Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi aggiuntive.

Disponibile solo per Champions® PRO "profilo in versione MOTTURA". NON è possibile su profili personalizzati.

Per le chiavi aggiuntive fare riferimento all'articolo "Chiavi supplementari" in fondo alla pagina del prodotto nella sezione accessori su ferramentatrea.it